

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»  
Институт компьютерных наук  
Кафедра Инженерной Кибернетики

**Курсовая работа**  
**по дисциплине «Объектно-ориентированное**  
**программирование»**  
**на тему «Библиотека для извлечения признаков НОГ»**

Выполнил:  
студент гр. БПМ-22-1  
Кадомцев А.Р.

Проверил:  
доцент кафедры КИК, к.т.н.  
Полевой Д.В.

Москва, 2023

## Оглавление

|   |    |
|---|----|
| 1. Описание задачи .....                  | 3  |
| 2. Математическая модель алгоритма .....  | 4  |
| 3. Сборка и установка проекта .....       | 5  |
| 4. Пользовательское описание.....         | 6  |
| 4.1. Библиотека.....                      | 6  |
| 4.2. Консольное приложение .....          | 7  |
| 5. Техническое описание.....              | 8  |
| 5.1. Библиотека.....                      | 8  |
| 5.2. Консольное приложение .....          | 11 |
| 6. Документация.....                      | 14 |
| 7. Список использованной литературы ..... | 15 |

## 1. Описание задачи

Данная курсовая работа посвящена разработке библиотеки для работы с признаками Histogram of oriented gradients (Гистограмма ориентированных градиентов) (далее HOG) изображения, а также тестового приложения, демонстрирующего работу с ней. Задачей является создание функционального инструмента (библиотеки) для извлечения признаков HOG с изображения, который может быть использован в различных приложениях, связанных с компьютерным зрением и обработкой изображений.




Рисунок 1: Гистограмма градиентов ячейки изображения [1]

### В основные функции библиотеки входят:

- Извлечение признаков HOG с изображения
- Визуализация признаков HOG
- Визуализация процесса извлечения признаков

### В основные функции тестового приложения входят:

- Извлечение признаков с изображения
- Визуализация извлеченных признаков
- Визуализация процесса по извлечению признаков
- Возможность изменить параметры алгоритма

*Примечание: тестовое приложение является примером использования библиотеки и может отражать не весь ее функционал.*

### Требования к технической реализации:

- Язык программирования C++
- Сборка с использованием CMake
- Кроссплатформенная сборка
- Автоматическая генерация Doxygen документации

## 2. Математическая модель алгоритма

Математическая модель алгоритма извлечения признаков НОГ включает следующие шаги:

1. Предварительная обработка изображения:

- а. Вычисление градиентов изображения, чтобы получить информацию о направлении и силе изменения яркости пикселей [2].

Горизонтальный градиент ( $G_x$ ) :  $G_x = [-1; 0; 1] * I$

Вертикальный градиент ( $G_y$ ) :  $G_y = [-1; 0; 1] * I$

Направление градиента ( $\theta$ ) :  $\theta(i, j) = \arctan(G_y(i, j)/G_x(i, j))$

Величина градиента ( $M$ ) :  $M(i, j) = \sqrt{G_x(i, j)^2 + G_y(i, j)^2}$

2. Разделение изображения на небольшие ячейки:

- а. Изображение разделяется на множество неперекрывающихся ячеек фиксированного размера.  
(Обычно используется размер ячейки 8x8 пикселей).

3. Вычисление гистограмм направленных градиентов в каждой ячейке:

- а. Для каждой ячейки вычисляются направления градиентов и их величины.
- б. Интервал значений направлений градиентов разбивается на несколько корзин (обычно 9), и градиенты размещаются в соответствующих корзинах [3].
- с. Для каждой корзины вычисляется сумма величин градиентов, что создает гистограмму направленных градиентов для ячейки.

4. Создание блоков из нескольких ячеек:

- а. Несколько ячеек объединяются в блоки (обычно 2x2 ячейки) с целью учесть локальную структуру объекта.
- б. Блоки могут перекрываться.

5. Нормализация блоков:

- а. В каждом блоке выполняется нормализация гистограммы [4]

$$f = \frac{v}{\sqrt{|v|_2^2 + e^2}} \text{ с ограничением сверху в } 0.5 (L2 - hys)$$

Где  $v$  – вектор содержащий все гистограммы блока

$|v|_k$  — его  $k$  — норма при  $k = 1, 2$  и  $\epsilon$  некая малая константа

6. Получение признакового вектора:

- а. Гистограммы блоков объединяются в один признаковый вектор.
- б. Этот вектор представляет собой финальное представление изображения.




Рисунок 2: Процесс извлечения признаков HOG [5]

### 3. Сборка и установка проекта

**Требования к пользователю:**

1. Менеджер пакетов Vcpkg
2. Библиотека OpenCV
3. Doxygen (Для генерации документации)

**Инструкция**

1. Склонируйте проект по ссылке себе на компьютер  
[https://github.com/Aven1r/cpp\\_2nd\\_semester](https://github.com/Aven1r/cpp_2nd_semester)
2. В терминале, зайдите в папку /kadoomtsev\_a\_r и введите следующие команды

- а. Для linux/macOS

```
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=[path] -  
DCMAKE_INSTALL_PREFIX=[path2] -B ./build  
cd ./build  
cmake --build .  
cmake --install .
```

- б. Для Windows

```
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=[path] -  
DCMAKE_INSTALL_PREFIX=[path2] -B ./build
```

```
cd ./build
cmake --build . --target install
```

Где path – путь до менеджера библиотек, а path2 – путь, куда будет установлена библиотека/программа.

**Примечание:** по умолчанию проект попытается сгенерировать документацию Doxygen и скомпилировать тестовое приложение. Чтобы исключить их из сборки, вы можете использовать следующие флаги в первой команде CMake:

```
-DDOXYGEN=OFF -DSAMPLE=OFF
```

**Внимание:** если указан параметр сборки CMAKE\_INSTALL\_PREFIX, то другие проекты не смогут воспользоваться библиотекой hoglibrary, пока указанный путь не будет добавлен в системные переменные окружения (т.н. PATH).

Если же параметр сборки CMAKE\_INSTALL\_PREFIX не был указан, но опция SAMPLE была активирована, то из-за ограничений системы, пользователь потеряет доступ к функционалу с изменением параметров в приложении.

## 4. Пользовательское описание

### 4.1. Библиотека

В своем коде, пользователь может использовать<sup>1</sup> функционал библиотеки. Для этого нужно добавить следующую строку в свой CMakeLists проекта:

```
find_package(hoglibrary REQUIRED)
target_link_libraries(target_name PRIVATE hoglibrary)
```

И добавить следующие заголовки в свой с++ файл:

```
#include <hogdescriptor/hogdescriptor.hpp>
//Для работы с дескриптором
#include <texvisualization/texvisualization.hpp>
//Для сохранения .tex файлов
```

---

<sup>1</sup> При условии, что пользователь уже добавил в окружение проекта библиотеку OpenCV, а также установил папку с проектом в системное окружение.

Библиотека состоит из 2 классов: HOGDescriptor и texHOG.

После создания объекта класса HOGDescriptor, пользователь получает доступ к следующим методам библиотеки hoglibrary:

- **visualizeHOG** - Метод для визуализации гистограмм ячеек *HOGDescriptor* в виде стрелок внутри каждой ячейки на изображении
- **HOGgrid** - Метод для отображения сетки ячеек на изображении
- **computeHOG** - Метод для вычисления гистограмм HOG.
- **getHOGFeatureVector** - Метод для получения вектора гистограммы HOG.
- **getCellHistogram** - Получение гистограммы ячейки
- **getBlockHistogram** - Получение гистограммы блока
- **saveVectorData** - Сохранение вектора HOG в файл

*Примечание:* за подробной информацией о возвращаемых типах и аргументах методов, обратитесь к документации и/или технической части отчета.

После создания объекта класса texHOG, пользователь получает доступ к следующим методам:

- **cellHistogramPlot** - Метод для создания .tex файла с графиком гистограммы ячейки
- **blockHistogramPlot** - Метод для создания файла .tex с гистограммами ячеек в заданном блоке

*Примечание:* за подробной информацией о возвращаемых типах и аргументах методов, обратитесь к документации и/или технической части отчета.

## 4.2. Консольное приложение

После сборки и установки, пользователь может воспользоваться консольным приложением hogexe и взаимодействовать с ним через параметры командной строки.

В случае отсутствия параметров приложения или наличия только одного параметра `--help` или `-h`, выводится информация о всех возможных вариантах использования `hogexe`.

Ниже приведен вывод программы при вводе в консоль `./hogexe -h`:

Использование программы:

`./hogexe -test [1-3]`: Демонстрация работы алгоритма на выбранном примере (1, 2 или 3)

`./hogexe -settings`: показать настройки программы и алгоритма

`./hogexe -p <path to image>` : Демонстрация работы алгоритма на вашем изображении

## 5. Техническое описание

### 5.1. Библиотека

Класс `HOGDescriptor`:

Открытые члены:

- **`HOGDescriptor ()`**  
*Конструктор для инициализации объекта класса **`HOGDescriptor`** с параметрами по умолчанию*
- **`HOGDescriptor (const size_t blockSize, const size_t cellSize, const size_t stride, const size_t binNumber, const size_t gradType)`**  
*Конструктор для класса **`HOGDescriptor`** со всеми параметрами*
- **`HOGDescriptor (const size_t blockSize, const size_t cellSize)`**  
*Конструктор для создания нового объекта **`HOGDescriptor`**.*
- **`~HOGDescriptor ()`**  
*Деструктор для класса **`HOGDescriptor`**.*
- **`void visualizeHOG (float scale, bool imposed)`**  
*Метод для визуализации гистограмм ячеек **`HOGDescriptor`** в виде стрелок внутри каждой ячейки на изображении*
- **`void HOGgrid (cv::Mat &image, float thickness, int cellSize)`**  
*Метод для отображения сетки ячеек на изображении*



- **void computeHOG** (cv::Mat &image)  
*Метод для вычисления гистограмм HOG.*
- **std::vector< float > getHOGFeatureVector** ()  
*Метод для получения вектора гистограммы HOG.*
- **std::vector< float > getCellHistogram** (int y, int x)  
*Получение гистограммы ячейки*
- **std::vector< std::vector< float > > getBlockHistogram** (int y, int x)  
*Получение гистограммы блока*
- **void saveVectorData** (const std::string &executablePath, const std::string &vectorName)  
*Сохранение вектора HOG в файл*

Статистические открытые члены

- **static const size\_t GRADIENT\_SIGNED** = 360  
*Разброс градиента на 360 градусов*
- **static const size\_t GRADIENT\_UNSIGNED** = 180  
*Разброс градиента на 180 градусов*

Закрытые члены

- **void computeGradientFeatures** (cv::Mat &image)  
*Функция для вычисления амплитуды и ориентации градиента каждого пикселя*
- **std::vector< std::vector< std::vector< float > > > computeCellHistograms** (cv::Mat magnitude, cv::Mat orientation, std::vector< std::vector< std::vector< float > > > &cell\_histograms)  
*Вычисление гистограмм HOG для каждой ячейки изображения.*
- **std::vector< float > cellHistogram** (const cv::Mat &cellMagnitude, const cv::Mat &cellOrientation)  
*Метод для вычисления гистограммы для данной ячейки*
- **void normalizeBlockHistogram** (std::vector< float > &block\_histogram)  
*Функция для нормализации значений из гистограмм HOG для объединенных ячеек из блока*

- `const std::vector< float > calculateHOGVector (const std::vector< std::vector< std::vector< float > > > &cell_histograms)`

*Метод для вычисления вектора гистограммы HOG.*

Закрытые данные

- `int blockSize_`  
*Размер блока скользящего окна в пикселях*
- `int cellSize_`  
*Размер ячейки в пикселях*
- `int binNumber_`  
*Количество корзин в гистограмме каждой ячейки*
- `int binWidth_`  
*Ширина корзин в гистограмме каждой ячейки*
- `int stride_`  
*Шаг скользящего окна в пикселях*
- `int gradType_`  
*Тип вычисления градиента (беззнаковый или со знаком)*
- `bool hogFlag_ = false`  
*Флаг, указывающий, был ли вычислен вектор гистограммы HOG.*
- `cv::Mat imageMagnitude_`  
*Амплитуда градиента изображения*
- `cv::Mat imageOrientation_`  
*Ориентация градиента изображения*
- `std::vector< std::vector< std::vector< float > > > cellHistograms_`  
*Вектор гистограмм ячеек*
- `std::vector< float > hogFeatureVector_`  
*Финальный вектор гистограммы HOG.*

Класс `texHOG`:

Открытые члены

- `texHOG ()=default`  
*Конструктор класса*

- `void cellHistogramPlot (std::vector< float > cellHistogram, int binWidth, const std::string &executablePath, const std::string& plotName)`  
*Метод для создания .tex файла с графиком гистограммы ячейки*
- `void blockHistogramPlot (std::vector< std::vector< float > > blockHistogram, int binWidth, const std::string &executablePath, const std::string& plotName)`  
*Метод для создания файла .tex с гистограммами ячеек в заданном блоке*

## 5.2. Консольное приложение

Результат выполнения команды `./hogexe -h`:

Параметры успешно загружены из файла `hogconfig!`  
Использование программы:  
`./hogexe -test [1-3]`: Демонстрация работы алгоритма на выбранном примере (1, 2 или 3)  
`./hogexe -settings`: показать настройки программы и алгоритма  
`./hogexe -p <path to image>` : Демонстрация работы алгоритма на вашем изображении

Результат выполнения команды `./hogexe -test 1`:




Рисунок 3: Результат выполнения команды `./hogexe -test 1`  
(Слева направо: 1) Исходное изображение 2) Изображение с размеченной сеткой ячеек 3) Визуализация вектора HOG на изображении)

Результат выполнения команды `./hogexe -settings`:

```
Параметры успешно загружены из файла hogconfig!  
-----Текущие настройки-----  
Block size: 16  
Cell size: 8  
Stride: 8  
Bin number: 9  
Gradient type: 180  
Bin width: 20  
-----Прочее-----  
Путь для сохранения данных: /Users/avenir/vscode/  
Разрешение на сохранение итогового HOG вектора: 0  
Разрешение на сохранение .tex файлов с графиками: 0  
-----  
Чтобы сменить параметры алгоритма введите 1  
Чтобы изменить путь для сохранения данных введите 2  
Чтобы изменить разрешение на сохранение вектора введите 3  
Чтобы изменить разрешение на сохранение .tex файлов введите 4  
Чтобы выйти из меню введите любое другое значение
```

При вводе 1 пользователю предоставляется возможность изменить параметры алгоритма:

```
...  
1  
Введите новое значение Block Size  
16  
Введите новое значение Cell Size  
8  
Введите новое значение Gradient Type (360 or 180)  
180  
Настройки сохранены  
Изменения сохранены
```

При вводе 2 пользователь может изменить путь, где будут сохраняться файлы, если это возможно:

```
...  
2  
Введите новый путь для сохранения данных  
/Users/avenir/vscode/  
Настройки сохранены  
Изменения сохранены
```

Ввод 3 или 4 снимает/дает разрешение на сохранение файлов

Результат выполнения команды `./hogexe -test 2` с включенными параметрами для сохранения файлов:





Рисунок 4 Результат выполнения команды `./hogexe -test 2`  
(Слева направо: 1) Исходное изображение 2) Изображение с размеченной сеткой ячеек 3) Визуализация вектора HOG на изображении)



**Внимание:** при попытке проверить программу на пользовательских изображениях, стоит учесть, что на вход принимаются только изображения в оттенках серого. При попытке загрузить изображение другого типа, программа выдаст предупреждение и прекратит свою работу.

Результат выполнения команды `./hogexe -p /path/to/image` на примере пути до цветного изображения:

```
Параметры успешно загружены из файла hogconfig!  
libc++abi: terminating due to uncaught exception of type  
std::runtime_error: The image is not grayscale!
```

Результат выполнения команды `./hogexe -p /path/to/image` на примере пути до 3 тестового изображения и параметрами `blockSize 50, cellSize 25, gradType 180`



Рисунок 7 Результат выполнения команды `./hogexe -p /Users/avenir/vscode/hoglibrary/bin/images/test3.jpg`  
(Слева направо: 1) Исходное изображение 3) Изображение с размеченной сеткой ячеек 3) Визуализация вектора HOG на изображении)

## 6. Документация

Внутри корневой папки проекта находится папка `hoglib_doc`, в которой сгенерирована документация проекта программой Doxygen в HTML, latex и RTF форматах. Открыв файл `~/hoglib_doc/html/index.html` в браузере, вы сможете ознакомиться со всеми открытыми пользователю классами и их составляющими.

## **7. Список использованной литературы**

1. A Framework for Instantaneous Driver Drowsiness Detection Based on Improved HOG Features and Naïve Bayesian Classification // MDPI [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3425/11/2/240> (дата обращения: 15.06.2023).
2. Histogram of Oriented Gradients explained using OpenCV // LearnOpenCV [Электронный ресурс]. URL: <https://learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/> (дата обращения: 24.05.2023)
3. Dalal, Navneet; Triggs, Bill. Histograms of Oriented Gradients for Human Detection // 2005.
4. Histogram of oriented gradients // Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram\\_of\\_oriented\\_gradients](https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_of_oriented_gradients) (дата обращения: 02.06.2023).
5. Suleiman, Amr; Sze, Vivienn. Energy-Efficient Hardware Implementation of HOG-Based Object Detection at 1080HD60 fps with Multi-Scale Support // 2015.